

◇ 標準塗装仕様書 ◇

ポンフロン株式会社

◇工法名	GT-C228/ポンフロンM-720SR工法(既存カイナー系塗膜)				
◇適用素地	既存塗膜 カイナー系フッ素樹脂塗料(金属系素地) 既存塗膜が活膜の場合				
◇使用材料	下塗	ABF#720プライマー ABF#720プライマーシンナー	塗料液 硬化剤 シンナー	12.8 kg 3.2 kg 16.0 ℥ / 缶	16.0 kg / セット
	中塗	ポンフロンGT#2000 ポンフロンシンナー	主剤 硬化剤 シンナー	13.0 kg 1.0 kg 16.0 ℥ / 缶	14.0 kg / セット
		ポンフロンGT#2000SR上塗 ポンフロンシンナー	主剤 硬化剤 シンナー	12.5 kg 2.5 kg 16.0 ℥ / 缶	15.0 kg / セット
	上塗				

工程	使用材料	希釈率 (%)	標準所要量 ^{注1} (kg / m ²)	塗回数	塗装間隔(23°C)		施工方法
					工程内	工程間	
素地調整	高圧洗浄機を用いて、旧塗膜に付着している塵埃・汚れ等を水洗いしながら除去する。 サンドペーパー(#200以上)で目荒しを行う。						
1 下塗	ABF#720プライマー 塗料液 / 硬化剤 = 12.8 / 3.2	専用シンナー 0 ~ 5 0.14 ~ 0.17 0.17 ~ 0.23	1	—	16h以上 7日以内	刷毛・ローラー	
2 中塗	ポンフロンGT#2000 主剤 / 硬化剤 = 13 / 1	専用シンナー 10 ~ 40 0.07 ~ 0.09 0.09 ~ 0.12	1	—	3h以上 7日以内	刷毛・ローラー	
3 上塗	ポンフロンGT#2000SR上塗 主剤 / 硬化剤 = 12.5 / 2.5	専用シンナー 10 ~ 30 0.09 ~ 0.11 0.11 ~ 0.15	1	—	—	刷毛・ローラー	
合 計					3		

注1) 標準所要量については、『塗装材料(希釈する前)の理論塗付量(kg/m²) × 100 / 塗着効率(%)』で算出しております。
所要量は被塗物の形状や希釈等の塗装条件などによって増減することがありますのでご注意ください。

各種施工方法の塗着効率を下記に示します。

施工方法	塗着効率(%)
刷毛・ローラー	80~100
エアレス	60~80
各種吹付けガン	50~70

エアレス圧力(参考)5~10Mpa・50~100kg/cm²

注2) 上塗 艶の種類

	艶有り	7分艶	5分艶	3分艶	艶消し
ポンフロンGT#2000SR上塗	○	○	○	○	○

※ 艶有り以外をローラー施工する場合は、光沢ムラが生じる為、避けてください。

※ 艶有り以外をエアレス施工する場合は、一度の所要量を超えると、指定した艶に仕上がらない可能性がありますので所要量を遵守して下さい。

※ 特記 本仕様書と共に下記留意点を必ずご確認ください。

塗装工事における留意点《強・弱溶剤塗料共通》【適応:金属系素地】